



紫外線硬化型FRPシート e-シート専用
紫外線LED照射器

e-キュア UVライト



使用方法



1
照射器を
セットします



2
コンセントに
電源ケーブルを
繋げます



3
20分以上照射し、
e-シートの硬化を
確認します

【硬化条件】



● e-シートと照射機の距離: 20cm以下



● 照射時間: 20分以上

品名	e-キュア UVライト
品番	EL-UV-A3
仕様	サイズ: 440×300×H110 材質: アルミ LED数: 9個(2W) 電源: 100V 重量: 1.7kg ※保護メガネ1個付き



【禁止】●LED点灯中は直射光や鏡面などに反射したLED光を絶対に直視しないでください。皮膚にLED光を受けるなど、人体にLED光がさらされることがないように本体を設置してください。LED光により、目や皮膚に悪影響を及ぼす恐れがあります。**【厳守】**●LEDを素手で触らないようにしてください。●清掃は必ず照射器の電源をOFFにしてから行ってください。ONにしたままで清掃すると、目や皮膚に悪影響を及ぼす恐れがあります。●本取扱説明書に記載されている操作方法以外の使用は絶対にしないでください。●照射器使用中は必ず照射器から発生する紫外線をカットするための保護メガネを着用してください。**【分解禁止】**●照射器を分解、修理、改造しないでください。事故や怪我、目や皮膚に悪影響を及ぼす恐れがあります。



【禁止】●電源コードやプラグが傷んだ状態、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となる恐れがあります。●照射器本体を複数台使用される場合、付属のACアダプタ本体を結束紐等で束ねないようにしてください。ACアダプタが加熱して故障する恐れがあります。●照射器本体の上に物を置かないでください。加熱による焼損の恐れがあります。●照射器本体、電源ケーブルアダプターを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。**【厳守】**●使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。また、電源プラグを抜くときは必ずプラグ部分を持って抜いてください。コード部分を持って抜くと感電やショートによる発火の恐れがあります。●水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用は絶対にしないでください。発熱・発火・感電・電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となります。●仕様範囲外での入力電源は使用しないでください。守らないと発火の恐れがあります。

※取扱説明書をよく読んでから
ご使用ください

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

FUTUREX
EMPATHY

「管理」から「守る」へ...未来につなぐ



サンコーテクノ株式会社

〒270-0107 千葉県流山市西深井1028-14

<https://www.sanko-techno.co.jp/products/e-sheet.php>

0120-071-735

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～17:00 FAX 04-7155-6325

S190805AD